

## Držák sprchy polohovatelný CB466E Držiak sprchy polohovateľný CB466E

### CZ




Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upevňovací plochy byly v celém rozsahu upevnění rovné (žádné vyčnívající spáry nebo navzájem přesazené obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná slabá místa. Příložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.

Čištění: Vodní kámen můžete z nopků snadno odstranit otřením

### SK

Pri montazi produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby upevňovacie plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné (žiadne vyčnievajúce škáry alebo navzájom predsadené obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materi- áloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobcu hmoždiniek.

Čistenie: Vodný kameň môžete z nopkov ľahko odstrániť otrením



Silikon (bez kyseliny octovej)  
Silikon (bez kyseliny octovej)  
Silicon (neutral)

